[130-56] Rev. 02.05.05

ENGLISH

DANSK

NORSK

SVENSKA

SUOMEN

Sandberg Sound Switcher

System requirements

- PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output
- Speakers/headset with MiniJack plug

ENGLISH

Introduction

The Sandberg Sound Switcher enables you to switch between two sound devices, e.g. speakers and headset, by pressing a single button.

The switchbox can be used with computers and other audio equipment like a Hi-Fi system or portable music players.

Connecting the switchbox

1. Connect the green MiniJack connector of the switchbox to the sound output from the computer or audio device, and if relevant, connect the red MiniJack connector to the microphone input.
2. Connect the devices you want to switch between to the green inputs on the switchbox. If you want to, you can connect a microphone to the red input on the switchbox.
3. You can now switch between the sound devices by pressing the button on the switchbox.

Troubleshooting

For further help or assistance in connection with your Sandberg MiniJack Switchbox, see details on the last but one page of these instructions.

Have fun with your Sandberg Sound Switcher.

Introduktion

Sandberg Sound Switcher giver dig mulighed for at skifte mellem 2 lydenheder f.eks. højttalere og headset ved et enkelt tryk på en knap.

Switchboxen kan anvendes med computere samt andet lydudstyr som f.eks. Hi-Fi udstyr eller bærbare musikafspillere.

Tilslutning af switchboxen

1. Sæt switchboxens grønne MiniJack stik i lydudgangen på computeren eller lydenheden samt evt. det røde MiniJack stik i mikrofonindgangen.
2. Tilslut enhederne der skal skiftes mellem til switchboxens grønne indgange. Der kan evt. tilsluttes en mikrofon til den røde indgang på switchboxen.
3. Herefter kan du skifte mellem lydenhederne ved at trykke på knappen på switchboxen.

Problemløsning

Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med Sandberg MiniJack Switchbox, kan du se detaljer herom på næstsidste side i denne brugsanvisning.

God fornøjelse med din Sandberg Sound Switcher.

DANSK

NORSK

Innledning

Sandberg Sound Switcher gir deg muligheten til å skifte mellom to lydenheter, f.eks. høyttalere og headset med et enkelt trykk på en knapp.

Switchboxen kan brukes med datamaskiner samt annet lydutstyr som f.eks. hi-fi-utstyr eller bærbare musikkavspillere.

Tilkobling av switchboxen

1. Sett switchboxens grønne minijakk i lydutgangen på datamaskinen eller lydenheten samt evt. den røde minijakken i mikrofoninngangen.
2. Koble til enhetene som det skal skiftes mellom, til switchboxens grønne innganger. Man kan evt. koble en mikrofon til den røde inngangen på switchboxen.
3. Fra nå av kan du skifte mellom lydenhetene ved å trykke på knappen på switchboxen.

Feilsøking

Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning i forbindelse med din Sandberg MiniJack Switchbox, finner du informasjon om dette på nest siste side i denne bruksanvisningen.

Lykke til med din Sandberg Sound Switcher!

Introduktion

Med Sandberg Sound Switcher får du möjlighet att växla mellan två ljudenheter, som t.ex. högtalare och hörlurar, genom ett enkelt knapptryck.

Switchboxen kan användas tillsammans med datorer och annan ljudutrustning, som t.ex. hi-fi-anläggningar eller bärbara musikspelare.

Anslutning av switchboxen

1. Anslut switchboxens gröna MiniJack-kontakt till datorns eller ljudenhetens ljudutgång. Anslut eventuellt också den röda MiniJack-kontakten till mikrofoningången.
2. Anslut de enheter som du vill kunna växla mellan till switchboxens gröna ingång. Eventuellt kan du även ansluta en mikrofon till switchboxens röda ingång.
3. När detta är gjort kan du växla mellan ljudenheterna genom att trycka på knappen på switchboxen.

Felsökning

Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg MiniJack Switchbox hittar du information om detta på näst sista sidan i den här bruksanvisningen.

Lycka till med Sandberg Sound Switcher!

SUOMEN

Esittely

Sandberg Sound Switcher mahdollistaa vaihtamisen kahden äänilaitteen, esimerkiksi kaiuttimien ja kuulokkeiden, välillä yhdellä painikkeen painalluksella.

Kytkinkoteloa voidaan käyttää tietokoneiden ja muiden audiolaitteiden, kuten hifijärjestelmän tai kannettavien musiikkisoittimien, kanssa.

Kytkinkotelon kytkentä

1. Kytke kytkinkotelon vihreä MiniJack-liitin tietokoneen tai äänilaitteen äänilähtöön ja kytke tarvittaessa punainen MiniJack-liitin mikrofonituloon.
2. Kytke laitteet, joiden välillä haluat vaihdella, kytkinkotelon vihreisiin tuloliitäntöihin. Voit halutessasi kytkeä mikrofonin kytkinkotelon punaiseen tuloliitäntään.
3. Äänilaitteiden välillä voidaan nyt vaihtaa painamalla kytkinkotelon painiketta.

Vianetsintä

Jos tarvitset lisäohjeita Sandberg VGA Splitter -laitteen kytkemiseen, katso tarkemmat tiedot tämän käyttöohjeen toiseksi viimeiseltä sivulta.

Kiitos, kun valitsit Sandberg Sound Switcher!

Product specifications

- Speaker/headset selection via one-touch button
- Connectors on box: 2 x 3.5mm MiniJack Female Speaker connectors, 1 x 3.5mm MiniJack Female Microphone connector
- Connectors on cable: 1 x 3.5mm MiniJack Male Speaker connector, 1 x 3.5mm MiniJack Male Microphone connector
- Cable length 1.8 m