[125-31] Rev. 19.12.02

ENGLISH

DANSK

NORSK

SVENSKA

SUOMEN

# Sandberg CyberSet

**System requirements**

PC with soundcard

or

stereo equipment with headphone output

ENGLISH

## Introduction

The Sandberg CyberSet guarantees you a great sound experience. At the same time, the built-in adjustable microphone allows you to use voice control for countless games and programs. Of course, the Cyber-Set can also be used with other audio equipment such as portable music players, hi-fi systems, etc. When connecting to hi-fi equipment, you may require an adapter to convert the CyberSet mini-plug to a large plug. A Sandberg adapter is available for this purpose (part no. 503-63).

## Connecting to your Computer

Connect the Sandberg CyberSet to your computer as follows:

1. Connect the black connector to the speaker output on the computer.
2. Connect the grey connector to the microphone input on the computer.

The speaker output is often coloured green and the microphone input red.

**NB:** The inline remote control enables you to adjust the volume. To use the micro-phone, the MIC button on the volume con-trol must be **"ON"**.

## Setup in Windows® 95

1. Click "**Start"**, **"Settings"** then **"Control Panel"**.
2. Double-click on the **"Multimedia"** icon and select the **"Audio"** tab.
3. Ensure that the *"Recommended device"* under both *"Playback"* and *"Recording"* refers to the device you have connected your CyberSet to.
4. The **"Volume"** slider for *"Playback"* and *"Recording"* can then be moved up or down to adjust the volume for speakers and microphone respectively.

**NB:** Ensure that the "*Mute all*" checkbox is not selected.

## Setup in Windows® 98/Me

1. Click **"Start"**, **"Settings"** then **"Control Panel"**.
2. Double-click on the **"Multimedia"** icon and select the **"Audio Devices"** tab.
3. Ensure that the *"Preferred device"* under both *"Sound playback"* and *"Sound recording"* refers to the device you have connected your CyberSet to.
4. Click on either the **"Playback"** or the **"Recording"** icon to adjust the volume for speakers or microphone respec-tively.

**NB:** Ensure that the "*Mute all*" checkbox is not selected.

## Setup in Windows® 2000

1. Click **"Start"**, **"Settings"** then **"Control Panel"**.
2. Double-click on the **"Multimedia"** icon and select the **"Audio Devices"** tab.
3. Ensure that the *"Preferred device"* under both *"Sound playback"* and *"Sound recording"* refers to the device you have connected your CyberSet to.
4. Click the **"Volume"** button under "*Sound playback*" or "*Sound recording*" to adjust the volume for speakers and microphone respectively.

**NB:** Ensure that the "*Mute all*" checkbox is not selected.

## Setup in Windows® XP

1. Click **"Start"**, **"Control Panel"** then **"Sounds, Speech and Audio Devices"**.
2. Click on the **"Sounds and Audio Devices"** icon and select the **"Audio"** tab.
3. Ensure that the *"Standard device"* under both *"Sound playback"* and *"Sound recording"* refers to the device you have connected your CyberSet to.
4. Click the **"Volume"** button under "*Sound playback*" or "*Sound recording*" to adjust the volume for speakers and microphone respectively.

**NB:** Ensure that the "*Mute all*" checkbox is not selected.

**Gaming over a Network**
Many games allow you to talk to other players on the network, either via the Internet or over a local area network. This enables you to chat to your teammates during the game. The setup procedure for speech and communications for individual games can be found in the manual for the game itself.

**Internet Telephony**
The Sandberg CyberSet is designed for two-way communication, so it is ideal for Internet telephony. Internet telephony allows you to talk over the Internet at no extra cost.

Various Internet telephony programs can be downloaded via the Internet.

## Internet telephony troubleshooting

- The sound quality of the conversation depends on the speed of both parties' Internet connection.
- If your Internet connection is protected by a Firewall, it may be necessary to configure it to allow Internet telephony.

For further help or assistance in connection with your Sandberg product, see details on the last but one page of these instructions.

Have fun with your Sandberg CyberSet.

DANSK

## Introduktion

Med Sandberg CyberSet er du sikret en god lydoplevelse. Samtidig kan du ved hjælp af den indbyggede justerbare mikrofon benytte tale i en stor mængde spil og programmer. CyberSet kan naturligvis også anvendes med andet lydudstyr som f.eks. transportable musikafspillere, Hi-Fi anlæg m.m. Ved tilslutning til Hi-Fi udstyr kan du få brug for en adapter, der omformer CyberSettets MiniJack-stik til et stort Jack-stik. Her kan du f.eks. vælge Sandbergs varenr. 503-63.

## Tilslutning til computeren

Sandberg CyberSet tilsluttes computeren på følgende måde:

1. Det sorte stik tilsluttes højttalerudgangen på computeren.
2. Det grå stik tilsluttes mikrofon-indgangen på computeren.

Som oftest er højttalerudgangen markeret med en grøn farve og mikrofonindgangen med en rød.

**Bemærk:** Med styringsenheden på ledningen har du mulighed for at justere lydstyrken. For at benytte mikrofonen skal MIC-knappen på volumekontrollen stå på **"ON"**.

## Opsætning i Windows® 95

1. Klik "**Start"**, **"Indstillinger"** og **"Kontrolpanel"**.
2. Dobbeltklik på ikonet **"Multimedier"** og vælg fanebladet **"Lyd"**.
3. Du skal sikre dig, at *"Anbefalet enhed"* under både *"Afspilning"* og *"Indspilning"* er den enhed, du har sluttet dit CyberSet til.
4. Skydeknappen **"Lydstyrke"** for hhv. *"Afspilning"* og *"Indspilning"* kan herefter flyttes mod enten *"Høj"* eller *"Lav"* for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon.

**Bemærk:** Sørg for at der ikke er markering i feltet "*Slå alt fra*" under Lydstyrke.

## Opsætning i Windows® 98/Me

1. Klik **"Start"**, **"Indstillinger"** og **"Kontrolpanel"**.
2. Dobbeltklik på ikonet **"Multimedier"** og vælg fanebladet **"Lydenheder"**.
3. Du skal sikre dig, at *"Foretrukken enhed"* under både *"Afspilning af lyd"* og *"Indspilning af lyd"* er den enhed, du har sluttet dit CyberSet til.
4. Klik på ikonet for hhv. **"Afspilning"** og **"Optagelse"** for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon.

**Bemærk:** Sørg for at der ikke er markering i feltet "*Slå alt fra*" under Lydstyrke.

## Opsætning i Windows® 2000

1. Klik **"Start"**, **"Indstillinger"** og **"Kontrolpanel"**.
2. Dobbeltklik på ikonet **"Multimedier"** og vælg fanebladet **"Lydenheder"**.
3. Du skal sikre dig, at *"Foretrukken enhed"* under både *"Afspilning af lyd"* og *"Indspilning af lyd"* er den enhed, du har sluttet dit CyberSet til.
4. Klik på knappen **"Lydstyrke"** under hhv. "*Afspilning af lyd*" og "*Indspilning af lyd*" for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon.

**Bemærk:** Sørg for at der ikke er markering i feltet "*Slå alt fra*" under Lydstyrke.

## Opsætning i Windows® XP

1. Klik **"Start"**, **"Kontrolpanel"** og **"Lyd, tale og lydenheder"**.
2. Klik på ikonet **"Lyde og lydenheder"** og vælg fanebladet **"Lydenheder"**.
3. Du skal sikre dig, at *"Standard enhed"* under både *"Afspilning af lyd"* og *"Indspilning af lyd"* er den enhed, du har sluttet dit CyberSet til.
4. Klik på knappen **"Lydstyrke"** under hhv. *"Afspilning af lyd"* og *"Indspilning af lyd"* for at justere lydniveauet for hhv. højttalere og mikrofon.

**Bemærk:** Sørg for at der ikke er markering i feltet "*Slå alt fra*" under Lydstyrke.

**Spil over netværk**
I mange spil er der mulighed for at tale med andre spillere på netværket, enten over Internet eller via et lokalnetværk. På den måde har du mulighed for at føre en samtale med dine holdkammerater undervejs i spillet. Fremgangsmåden til opsætningen af tale og kommunikation i de enkelte spil kan findes i manualen til spillet.

**Internet telefoni**
Sandberg CyberSet er lavet med henblik på at tale og lytte samtidig, og er derfor velegnet til Internet telefoni. Med Internet telefoni er det muligt at føre samtaler over Internettet til Internettakst.

Programmer til Internet telefoni kan hentes i forskellige udgaver på Internettet.

## Problemløsning for Internet telefoni

- Lydkvaliteten af samtalen afhænger af hastigheden på begge parters Internetforbindelse.
- Hvis din Internet forbindelse er beskyttet af en Firewall, kan det være nødvendigt at konfigurere den til at tillade Internet telefoni.

Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se detaljer herom på næstsidste side i denne brugsanvisning.

God fornøjelse med dit Sandberg CyberSet.

DANSK

NORSK

## Innledning

Med Sandberg CyberSet er du sikret en god lydopplevelse. Samtidig kan du ved hjelp av den innebygde, justerbare mikrofonen benytte tale i mange spill og programmer. CyberSet kan naturligvis også brukes sammen med annet lydutstyr, som f.eks. bærbare musikkavspillere, hi-fi-anlegg m.m. Når du kobler CyberSet til hi-fi-utstyr kan det være nødvendig med en adapter, som omformer CyberSets lille plugg til en større plugg. Her kan du f.eks. velge Sandbergs varenr. 503-63.

## Tilkopling til datamaskinen

Sandberg CyberSet koples til datamaskinen på følgende måte:

1. Den svarte kontakten settes i høyttalerutgangen på datamaskinen.
2. Den grå kontakten settes i mikrofoninngangen på datamaskinen.

Høyttalerutgangen er normalt markert med grønn farge, og mikrofoninngangen med rød.

**NB:** Du kan justere lydstyrken ved hjelp av kontrollenheten på ledningen. MIC-knappen på volumkontrollen må stå på **"ON"** for at du skal kunne bruke mikrofonen.

## Innstillinger i Windows® 95

1. Klikk på **"Start"**, **"Innstillinger"** og **"Kontrollpanel"**.
2. Dobbeltklikk på ikonet **"Multimedia"** og velg kategorien **"Lyd"**.
3. Pass på at *"Anbefalt enhet"* under både *"Avspilling"* og *"Innspilling"* er den enheten du har koplet ditt CyberSet til.
4. Skyveknappen **"Lydstyrke"** for hhv. *"Avspilling"* og *"Innspilling"* kan heretter flyttes mot enten *"Høy"* eller "*Lav"* for å justere lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon.

**NB:** Pass på at det ikke er krysset av i feltet *"Koble fra alle"* under Lydstyrke.

## Innstillinger i Windows® 98/Me

1. Klikk på **"Start"**, **"Innstillinger"** og **"Kontrollpanel"**.
2. Dobbeltklikk på ikonet **"Multimedia"** og velg kategorien **"Lydenheter"**.
3. Pass på at *"Foretrukket enhet"* under både *"Lydavspilling"* og *"Lydinnspilling"* er den enheten du har koplet ditt CyberSet til.
4. Klikk på ikonet for hhv. **"Avspilling"** og **"Innspilling"** for å justere lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon.

**NB:** Pass på at det ikke er krysset av i feltet *"Koble fra alle"* under Lydstyrke.

## Innstillinger i Windows® 2000

1. Klikk på **"Start"**, **"Innstillinger"** og **"Kontrollpanel"**.
2. Dobbeltklikk på ikonet **"Multimedia"** og velg kategorien **"Lydenheter"**.
3. Pass på at *"Foretrukket enhet"* under både *"Lydavspilling"* og *"Lydinnspilling"* er den enheten du har koplet ditt CyberSet til.
4. Klikk på knappen **"Lydstyrke"** under hhv. **"Lydavspilling"** og **"Lydinnspilling"** for å justere lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon.

**NB:** Pass på at det ikke er markert i feltet *"Koble fra alle"* under Lydstyrke.

## Innstillinger i Windows® XP

1. Klikk på **"Start"**, **"Kontrollpanel"** og **"Lyder, tale og lydenheter"**.
2. Klikk på ikonet **"Lyder og lydenheter"** og velg kategorien **"Lydenheter"**.
3. Pass på at *"Standardenhet"* under både *"Lydavspilling"* og *"Lydinnspilling"* er den enheten du har koplet ditt CyberSet til.
4. Klikk på knappen **"Lydstyrke"** under hhv. "Lydavspilling" og "Lydinnspilling" for å justere lydnivået for hhv. høyttalere og mikrofon.

**NB:** Pass på at det ikke er krysset av i feltet *"Koble fra alle"* under Lydstyrke.

**Nettverksspill**
I mange spill er det mulig å snakke med andre spillere på nettverket, enten over Internett eller via et lokalnettverk. På den måten kan du føre en samtale med dine lagkamerater underveis i spillet. Fremgangsmåten for oppsett av tale og kommunikasjon i de enkelte spill finner du i bruksanvisningen til spillet.

**Internett-telefoni**
Sandberg CyberSet er laget med henblikk på å snakke og lytte samtidig, og er derfor velegnet til Internett-telefoni. Med Internett-telefoni er det mulig å føre samtaler over Internett til Internett-takst.

Programmer til Internett-telefoni kan lastes ned i forskjellige utgaver fra Internett.

NORSK

## Problemløsning for Internett-telefoni

- Samtalens lydkvalitet er avhengig av hastigheten på begge parters Internett-forbindelse.
- Hvis din Internett-forbindelse er beskyttet av en brannmur, kan det være nødvendig å konfigurere den slik at den tillater Internett-telefoni.

Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning i forbindelse med ditt Sandberg-produkt, finner du informasjon om dette på nest siste side i denne bruksanvisningen.

Lykke til med ditt Sandberg CyberSet.

SVENSKA

## Introduktion

Med Sandberg CyberSet får du alltid en bra ljudupplevelse. Samtidigt kan du med hjälp av den inbyggda inställbara mikrofonen använda tal i en mängd spel och program. CyberSet kan naturligtvis också användas tillsammans med annan ljudutrustning som t.ex. bärbara musikspelare, hi-fi-anläggningar m.m. Vid anslutning till hi-fi-anläggning kan du behöva en adapter som gör att du kan använda CyberSets MiniJack i ett större telejackuttag. Du kan t.ex. välja Sandbergs artikelnr. 503-63.

## Anslutning till datorn

Anslut Sandberg CyberSet till datorn på följande sätt:

1. Anslut den svarta kontakten till datorns högtalarutgång.
2. Anslut den grå kontakten till datorns mikrofoningång.

Högtalarutgången är oftast markerad med grön färg, och mikrofoningången med röd färg.

**Observera:** Du kan använda reglaget på kabeln för att justera ljudstyrkan. Om du vill använda mikrofonen ska MIC-knappen på volymreglaget stå i läge **”ON”**.

## Inställningar i Windows® 95

1. Klicka på **”Start”**, **”Inställningar”** och **”Kontrollpanelen”**.
2. Dubbelklicka på ikonen **”Multimedia”** och välj fliken **”Ljud”**.
3. Kontrollera att *”Förvald enhet”* under både *”Uppspelning”* och *”Inspelning”* är den enhet som du anslutit CyberSet till.
4. Skjutreglaget **”Volymkontroll”** för *”Uppspelning”* respektive *”Inspelning”* kan sedan flyttas mot antingen läget *”Hög”* eller *”Låg”* för att justera ljudnivån för högtalare och mikrofon.

**Observera:** Se till att fältet *”Allt ljud av”* inte markerats under Volymkontroll.

## Inställningar i Windows® 98/Me

1. Klicka på **”Start”**, **”Inställningar”** och **”Kontrollpanelen”**.
2. Dubbelklicka på ikonen **”Ljud och multimedia”** och välj fliken **”Ljudenheter”**.
3. Kontrollera att *”Förvald enhet”* under både *”Uppspelning av ljud”* och *”Inspelning av ljud”* är den enhet som du anslutit CyberSet till.
4. Klicka på ikonen för **”Uppspelning av ljud”** respektive **”Inspelning av ljud”** för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon.

**Observera:** Se till att fältet *”Allt ljud av”* inte markerats under Volymkontroll.

## Inställningar i Windows® 2000

1. Klicka på **”Start”**, **”Inställningar”** och **”Kontrollpanelen”**.
2. Dubbelklicka på ikonen **”Ljud och multimedia”** och välj fliken **”Ljudenheter”**.
3. Kontrollera att *”Förvald enhet”* under både *”Uppspelning av ljud”* och *”Inspelning av ljud”* är den enhet som du anslutit CyberSet till.
4. Klicka på knappen **”Volym”** under ”*Uppspelning av ljud*” och ”*Inspelning av ljud*” för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon.

**Observera:** Se till att fältet ”*Allt ljud av*” inte markerats under Volymkontroll.

## Inställningar i Windows® XP

1. Klicka på **”Start”**, **”Kontrollpanelen”** och **”Ljud och ljudenheter”**.
2. Klicka på ikonen **”Ljud och ljudenheter”** och välj fliken **”Ljudenheter”**.
3. Kontrollera att *”Standardenhet”* under både *”Uppspelning av ljud”* och *”Inspelning av ljud”* är den enhet som du anslutit CyberSet till.
4. Klicka på knappen **”Volym”** under ”*Uppspelning av ljud*” respektive ”*Inspelning av ljud*” för att justera ljudnivån för högtalare respektive mikrofon.

**Observera:** Se till att fältet ”*Allt ljud av*” inte markerats under Volymkontroll.

**Spel över nätverk**
I många spel går det att tala med andra spelare på nätverket, antingen över Internet eller via ett lokalt nätverk. Du kan alltså kommunicera med dina teamkamrater medan spelet pågår. Se spelmanualen för uppgifter om hur man gör inställningar för tal och kommunikation i de specifika spelen.

**Internettelefoni**
Med Sandberg CyberSet kan du tala och lyssna samtidigt, och Sandberg CyberSet är därför lämpligt för Internettelefoni. Med Internettelefoni kan man ringa telefonsamtal över Internet till Internettaxa.

Program till Internettelefoni finns att hämta i olika versioner på Internet.

## Problemlösning för Internettelefoni

- Ljudkvaliteten på samtalen är beroende på hastigheten hos båda parternas Internetanslutning.
- Om din Internetanslutning är skyddad av en brandvägg kanske brandväggen måste konfigureras så att den tillåter Internettelefoni.

Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du information om detta på näst sista sidan i den här bruksanvisningen.

Mycket nöje med Sandberg CyberSet

SVENSKA

## Esittely

Sandberg CyberSet takaa upean äänielämyksen. Samalla sisäänrakennettu mikrofoni mahdollistaa lukuisien pelien ja ohjelmien puheohjauksen. Lisäksi CyberSet-kuulokkeita voidaan käyttää muiden audiolaitteiden, esimerkiksi kannettavien soittimien tai hifijärjestelmien kanssa. Kun kuulokkeet kytketään hifilaitteeseen, CyberSet-miniliittimeen on ehkä kytkettävä sovitin isompaa liitintä varten. Tätä varten on saatavana Sandberg-sovitin (osanro 503-63).

## Kytkentä tietokoneeseen

Sandberg CyberSet kytketään tietokoneeseen seuraavasti:

1. Kytke musta liitin tietokoneen kaiutinlähtöön.
2. Kytke harmaa liitin tietokoneen mikrofonituloon.

Kaiutinlähtö on usein vihreä ja mikrofonitulo punainen.

**HUOMAA:** Äänenvoimakkuutta voidaan säätää johdossa olevalla kaukosäätimellä. Jos halutaan käyttää mikrofonia, äänenvoimakkuuden säätimen MIC-painikkeen tulee olla **ON**-asennossa.

SUOMEN

## Asennus Windows® 95 - käyttöjärjestelmässä

1. Napsauta ”**Käynnistä**”, **”Asetukset”** ja sitten **”Ohjauspaneeli”**.
2. Kaksoisnapsauta ”**Multimedia”**-kuvaketta ja valitse ”**Ääni”**-välilehti.
3. Varmista, että *Toisto*- ja *Nauhoitus*-kohtien *Suositeltu laite* on laite, johon CyberSet on kytketty.
4. Kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta voidaan nyt säätää *Toisto*- ja *Nauhoitus*-kohtien ”**Äänenvoimakkuus”-**liukusäätimillä.

**HUOMAA:** Tarkista, että *Vaimenna kaikki* -valintaruutua ei ole valittu.

## Asennus Windows® 98/Me - käyttöjärjestelmässä

1. Napsauta ”**Käynnistä”, ”Asetukset”** ja sitten ”**Ohjauspaneeli”**.
2. Kaksoisnapsauta ”**Multimedia”**-kuvaketta ja valitse ”**Äänilaitteet”**-välilehti.
3. Varmista, että *Äänen toisto*- ja *Äänen nauhoitus* -kohtien *Ensisijainen laite* on laite, johon CyberSet on kytketty.
4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonien äänenvoimakkuutta, napsauta joko **Toisto**- tai ”**Nauhoitus”-**kuvaketta.

**HUOMAA:** Tarkista, että *Vaimenna kaikki* -valintaruutua ei ole valittu.

## Asennus Windows® 2000 -käyttöjärjestelmässä

1. Napsauta ”**Käynnistä”, ”Asetukset”** ja sitten ”**Ohjauspaneeli”**.
2. Kaksoisnapsauta ”**Multimedia”**-kuvaketta ja valitse ”**Ääni”**-välilehti.
3. Varmista, että *Äänen toisto*- ja *Äänen nauhoitus* -kohtien *Ensisijainen laite* on laite, johon CyberSet on kytketty.
4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonin äänenvoimakkuutta, napsauta *Äänen toisto*- tai *Äänen nauhoitus* -kohdan ”**Äänenvoimakkuus”**-painiketta.

**HUOMAA:** Tarkista, että *Vaimenna kaikki* -valintaruutua ei ole valittu.

## Asennus Windows® XP -käyttöjärjestelmässä

1. Napsauta ”**Käynnistä”**, ”**Ohjauspaneeli”** ja sitten ”**Äänet ja äänilaitteet”**.
2. Napsauta ”**Äänet ja äänilaitteet”** -kuvaketta ja valitse ”**Oletukset”**-välilehti.
3. Varmista, että *Äänen toisto*- ja *Äänen nauhoitus* -kohtien *Oletuslaite* on laite, johon CyberSet on kytketty.
4. Kun haluat säätää kaiuttimien tai mikrofonin äänenvoimakkuutta, napsauta *Äänen toisto*- tai *Äänen nauhoitus* -kohdan ”**Äänenvoimakkuus”** -painiketta.

**HUOMAA:** Tarkista, että *Vaimenna kaikki* -valintaruutua ei ole valittu.

**Pelaaminen verkossa**
Monissa peleissä voidaan puhua muille verkon pelaajille joko Internetin tai lähiverkon kautta. Näin on mahdollista keskustella joukkuetovereiden kanssa pelin aikana. Pelikohtaisten puhe- ja viestintäasetusten ohjeet ovat pelin omassa käyttöoppaassa.

**Internet-puhelin**
Sandberg CyberSet on suunniteltu kaksisuuntaiseen viestintään, joten se sopii erinomaisesti Internet-puheluihin. Internet-puhelimella voidaan puhua Internetin kautta ilman lisämaksua.

Internetistä voidaan ladata useita Internet-puhelinohjelmia.

## Internet-puhelimen vianetsintä

- Puhutun keskustelun äänen laatu määräytyy molempien osapuolien Internet-yhteyden nopeuden mukaan.
- Jos Internet-yhteys on suojattu palomuurilla, sen asetuksia on muutettava ehkä siten, että se sallii Internet-puhelut.

Jos tarvitset lisäohjeita Sandberg-laitteen kytkemiseen, katso tarkemmat tiedot tämän käyttöohjeen toiseksi viimeiseltä sivulta.

Kiitos, kun valitsit Sandberg CyberSet -kuulokkeet.

SUOMEN

**Product specifications**

Earphone:

- Frequency range: 20 Hz - 20 kHz
- Impedance: 32 Ohm ± 15%
- Sensitivity: 107 dB ± 4 dB
- Cable length 2.3 metres

Microphone:

- Frequency range: 20 Hz—16 kHz
- Impedance: Low
- Sensitivity: -62 dB ± 2 dB
- Cable length: 2.3 metres