

Sandberg F-plug, twist on (for 6.0 mm)

F-stik til påmontering på 6,0 mm antennekabel.
Stikket skrues nemt og hurtigt på kablet med
fingrene.