



Antenneanschluss zur Befestigung am Ende eines Antennenkabels. Durch interne Schraubklemmen muss nicht gelötet werden. Der Anschluss ist im rechten Winkel gebogen, sodass das Kabel nicht in der Luft hängt.