

Sandberg F-plug, twist on (for 6.0 mm)

F-Anschluss für 6,0 mm Antennenkabel. Der Anschluss kann schnell und einfach von Hand auf das Kabel geschraubt werden.