



Connecteur d'antenne à brancher sur l'extrémité d'un câble d'antenne. Les bornes à vis internes évitent la nécessité de souder. L'angle de ce connecteur est à 90 degrés afin que le câble ne reste pas en l'air.