

Sandberg F-plug, twist on (for 6.0 mm)

F-kontakt för montering på 6,0 mm antennkabel.
Du skruvar lätt och snabbt på kontakten på kabeln
med fingrarna.