

Sandberg F-Plug ComC LTEprotected 2Pack



F-kontakt för montering på 6,6 mm antennkabel.
Du skruvar lätt och snabbt på kontakten på
kabeln.

