#N/A

De nombreux appareils, tels que les téléphones mobiles, lecteurs MP3 et appareils photo numériques sont chargés à l'aide d'un port USB. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, ou que vous ne souhaitez pas l'allumer, vous ne pouvez pas recharger votre appareil. Le Sandberg USB to AC Power Adapter est la solution. Raccordez votre appareil à l'adaptateur avec un câble de charge USB et vous pouvez maintenant charger depuis une prise électrique standard.