

Sandberg DIN speak.-plug F w/screws



Ce connecteur permet de raccorder un câble de haut-parleur à extrémités dénudées connecté aux bornes à ressort de l'amplificateur à un haut-parleur équipé d'un connecteur de haut-parleur DIN mâle 2 broches. Le connecteur se dévisse et le câble du haut-parleur est fixé aux deux bornes à vis situées dans ce connecteur.