

Sandberg Wireless Touchpad Keyboard NO



Le clavier avec pavé tactile sans fil Sandberg Wireless Touchpad Keyboard permet d'utiliser une souris et un clavier intégrés sur un périphérique unique, et ce, jusqu'à une distance de 10 mètres de l'ordinateur. Cette capacité est particulièrement utile si l'ordinateur est relié à un téléviseur. Installez-vous dans votre canapé avec votre clavier. Vous n'avez plus qu'à surfer sur le Web, écouter de la musique, regarder un film et bien d'autres choses encore. Le clavier dispose en outre d'une rangée de touches de raccourcis pour exécuter les applications Windows® standard. Des touches spéciales permettent par ailleurs de faciliter la navigation dans le Media Center de Windows Vista. Enfin, le pavé tactile intégré fait de votre doigt une souris. Une solution simple et pratique. Manuel en français.

14 hot keys LED indicators for Fn Lock, Num Lock, Caps Lock and Low Battery
Touchpad with scroll function Left and right mouse click buttons USB Receiver Power Consumption: <20mA Transmission Distance: Up to 10 metres Weight: 540 g Dimensions: 422 x 180 x 19 mm Operation Frequency: 2.4 GHz RF Requires 2 x AA Batteries (included)