



Mange enheter, blant annet mobiltelefoner, MP3-spillere og digitalkameraer, lades opp via USB. Har du imidlertid ikke en datamaskin i nærheten, eller om du ikke vil ha den påslått, kan du ikke lade opp enheten. Sandberg USB to AC Power Adapter er løsningen. Koble enheten til adapteren ved hjelp av en USB-laderkabel, så kan du lade opp via et vanlig vegguttak.