



Denne doble Y-kabelen (1-3) brukes til å fordele strømmen internt i datamaskinen, slik at du får nok strømkontakter til alle enhetene.