




Serielle ATA-harddisker bruker en annen type strømtilkobling enn dem som brukes i eldre PC-er. Dette løses med denne lille adapteren som tilkobles mellom den serielle ATA-harddisken og PC-ens strømkontakt.