



Det är många enheter som mobiltelefoner, MP3-spelare och digitalkameror som laddas via USB. Men om du inte har datorn i närheten eller om du inte vill ha den på kan du inte ladda enheten. Lösningen heter Sandberg USB to AC Power Adapter. Anslut enheten till adaptern med USB-laddningskabeln och ladda den i ett vanligt vägguttag.