




En UTP-nätverkskabel av standardtyp används till att ansluta antingen en dator till en hubb/switch eller till att ansluta två hubbar eller switchar med varandra via en uplinkport. Dessa UTP-nätverkskablar kan inte användas till att ansluta två datorer direkt – anslutningen måste gå genom en hubb eller switch.