

Sandberg Wireless Touchpad Keyboard NO



Med Sandberg Wireless Touchpad Keyboard kan du med en och samma enhet styra både mus och tangenter inom en radie på upp till 10 meter från datorn. Detta kan vara särskilt användbart om datorn är ansluten till en tv-apparat. Ta med dig tangentbordet till soffan så kan du sedan enkelt surfa på nätet, spela musik, se filmer och mycket annat. Tangentbordet är även utrustat med en rad genvägstangenter för vanliga Windows®-program samt specialtangenter som gör det till rena barnleken att navigera i Windows® Vista Media Center. Med den inbyggda pekplattan kan du använda fingret som mus. En enkel och praktisk lösning. Svensk användarhandbok.

14 hot keys LED indicators for Fn Lock, Num Lock, Caps Lock and Low Battery
Touchpad with scroll function Left and right mouse click buttons USB Receiver Power Consumption: <20mA Transmission Distance: Up to 10 metres Weight: 540 g Dimensions: 422 x 180 x 19 mm Operation Frequency: 2.4 GHz RF Requires 2 x AA Batteries (included)